

Контейнеры для проб газа GSB



Контейнер для газа предназначен, для транспортировки и хранения образцов сжатых газов в нефтяной промышленности. Стандартный контейнер имеет вместимость 20 литров при давлении до 3000 пси. Материал конструкции — алюминий. Все контейнеры снабжены одним угловым предохранительным клапаном игольчатого типа на каждом конце. Клапаны защищены заглушками от повреждения во время и транспортировки. Для транспортирования, Контейнер комплектуется транспортировочным кейсом, изготовленным из стекловолокна и оборудованный 8 зажимами, двумя ручками и ложементом из пенопласта для фиксации баллона внутри кейса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Емкость: 20 литров

Рабочая температура: от -10 до 100°C

Давление заполнения:

200 Бар при 60°C

170 Бар при 100°C

Материал:

Цилиндра: алюминий

Кранов: нержавеющая сталь

Клапан: игольчатый кран

Защитные крышки: входят в комплект

Габариты Внеш. Диам. x Длина: 230 x 1050 мм

Вес: 26 кг

Источник: <https://vinci-technologies.ru/node/361>